

## Programmation des codes d'accès

En plus du Code maître, vous pouvez programmer un maximum de 32 codes d'accès supplémentaires. Tapez  $\text{(*)} \text{⑤}$ , plus votre code maître. Le voyant de programmation ou du système clignote et le voyant Armé s'allume.

Tapez un nombre à 2 chiffres pour le code à programmer (06 pour code d'accès 6 ; tapez 40 pour le code maître). Le voyant Prêt s'allume.

Avec le clavier LCD5500, utilisez les touches de défilement  $\text{◀|▶}$  pour trouver le code particulier et appuyez sur  $\text{(*)}$  pour le choisir.

Tapez le nouveau code d'accès à 4 chiffres ou appuyez sur  $\text{(*)}$  pour l'effacer. Quand la programmation est achevée, tapez un autre code à 2 chiffres ou appuyez sur  $\text{#}$  pour sortir.

Pour les systèmes utilisant des partitions/zones multiples, des codes d'accès peuvent être assignés à des partitions/zones particulières ou multiples. Pour plus de détails, veuillez contacter votre compagnie d'alarme.

Le nombre minimum de variations des codes d'accès sont 1 000 000 avec l'utilisation de codes à 6 chiffres ou 10 000 avec l'utilisation de codes à 4 chiffres. Pour les installations SIA, les codes de double emploi ou de contrainte dérivés des codes utilisateurs +/- 1 chiffre ne sont pas autorisés.

Les codes d'accès ont des caractéristiques programmables qui permettent la suspension de zone, l'accès à distance à l'aide d'ESCORT5580TC ou une seule activation.