

Programmation de la date et de l'heure

Tapez *⑥, puis votre code maître ou appuyez sur la touche de fonction de programmation du temps (conformément à la programmation de votre installateur). Le voyant de programmation ou du système clignote et le voyant Armé s'allume. Appuyez sur ① pour choisir l'heure et la date. Le voyant Prêt s'allume.

Avec le LCD5500, utilisez les touches de défilement <|> pour trouver l'option du menu et appuyez sur * pour la choisir.

Tapez l'heure conformément au format 24 h (HH--MM), suivie de la date (MM--JJ--AA). Appuyez sur # pour sortir de la programmation.

Remarque: Si vous avez un clavier ACL, votre installateur a probablement programmé le système pour qu'il affiche la date et l'heure lorsque le clavier est en attente. Si tel est le cas, vous pouvez appuyer sur la touche # pour effacer l'affichage heure et date.