

Problèmes

Lorsqu'un problème est détecté, le voyant Problème ou Système s'allume et le clavier émet un bip toutes les 10 secondes. Appuyez sur la touche (#) pour arrêter les bips. Appuyez sur *(2) pour visualiser le problème. Le voyant Problème (▲) ou Système clignote. Le problème correspondant sera représenté par les numéros 1-8.

LED/CHIFFRES	Problème	Commentaires	Action
1	Entretien requis (Appuyez sur [1] pour plus d'information)	1. Batterie faible 2. Circuit sonnerie 3. Défaut général système 4. Sabotage du système général 5. Supervision de module 6. Brouillage radioélectrique détecté 7. Batterie faible PC5204 8. Panne ca PC5204	Appeler un technicien
2	Panne de courant	S'il y a une panne de courant dans l'édifice et/ou le quartier, le système continuera de fonctionner sur la batterie pendant plusieurs heures.	Appeler un technicien
3	Ligne téléphonique en dérangement	Le système a détecté que la ligne téléphonique a été coupée.	Appeler un technicien
4	Échec de communication	Le système a essayé de communiquer avec la station de surveillance mais n'a pas réussi à le faire. Cela est peut-être dû au Problème 3.	Appeler un technicien
5	Panne du détecteur (ou de zone)	Le système a détecté un problème avec au moins un des détecteurs. Appuyez sur 5 pour visualiser la zone.	Appeler un technicien
6	Sabotage du détecteur (ou de zone)	Le système a détecté un sabotage sur au moins un des détecteurs. Appuyez sur 6 pour visualiser la zone.	Appeler un technicien
7	Batterie faible de détecteur (ou de zone)	Le système a détecté une condition de pile faible sur un ou plusieurs modules/capteurs sur le système. Continuez d'appuyer sur [7] pour afficher zone(s), télécommandes(s), clavier(s), ecc.	Appeler un technicien
8	Perte de l'heure et de la date	S'il y a une coupure complète de courant (c.a. et batterie), la date et l'heure devront être reprogrammées.	Reprogrammer la date et l'heure (page 7)